





ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE		DZ		D1		D2		D3	
SCHEMAT									
		WYMIARY OTWORU		WYMIARY OTWORU		WYMIARY OTWORU		WYMIARY OTWORU	
		S [CM] H [CM]		S [CM] H [CM]		S [CM] H [CM]		S [CM] H [CM]	
		KIERUNEK OTWIERANIA		KIERUNEK OTWIERANIA		KIERUNEK OTWIERANIA		KIERUNEK OTWIERANIA	
ILOŚĆ		-		1		4		1	
UWAGI		SKRZYDŁO PRZESZKLONE		SKRZYDŁO PRZESZKLONE NAŚWIEITŁE STAŁE		SKRZYDŁO PEŁNE PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO WC		SKRZYDŁO PEŁNE NAŚWIEITŁE STAŁE	

- UWAGI:
- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ AUTOREM PROJEKTU
 - UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

<